


4



5

01. УСТРОЙСТВО

- 1 Встроенная подставка с подогревом
- 2 Символ уровня поджарки
- 3 Индикатор уровня поджарки: от 1 до 9
- 4 Кнопка * (разморозка)
- 5 Кнопка настройки уровня поджарки < >
- 6 Кнопка остановки
- 7 Кнопка спуска / подъема тоста
- 8 Отсек для хранения шнура питания
- 9 Съёмный поддон для крошек
- 10 Поворотный переключатель для подставки с подогревом

02. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Осторожно удалите прибор и аксессуары из упаковки.
- Проверьте комплект поставки: убедитесь, что он является полноценным и отсутствуют какие-либо повреждения, возникшие при транспортировке.
- Сохраните оригинальную упаковку. Прибор может храниться в этой упаковке, если он не используется в течение длительного периода времени.

При распаковке убедитесь, что следующие элементы находятся в комплекте:

- 1 тостер
- 1 подставка с подогревом
- 1 инструкция по эксплуатации

6