



01. УСТРОЙСТВО

- 1 Крышка
- 2 Кнопка разблокировки крышки
- 3 Ручка
- 4 Уровень воды
- 5 Шнур питания с вилкой сетевой
- 6 Кнопка запуска/остановки
- 7 Кнопка сохранения тепла
- 8 Кнопки настройки температуры
- 9 Основание с каналом для шнура
- 10 Фильтр для защиты от накипи

02. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Аккуратно распакуйте прибор и аксессуары.
- Проверьте комплект поставки, чтобы убедиться, что он является полноценным; проверьте отсутствие каких-либо повреждений, возникших при транспортировке.
- Сохраните оригинальную упаковку. Прибор может храниться в этой упаковке, если не используется в течение длительного периода времени.

При распаковке убедитесь, что следующие элементы находятся в комплекте:

- 1 чайник без шнура питания,
- 1 основание со шнуром питания,
- 1 инструкция по эксплуатации.